


Kunde:  Komm.:  Farbe:

1. **Modell SPEED-Grundplatte:** Fertigmaße feststellen und in die Felder der Maßskizze eintragen, Winkelabweichungen feststellen und in die Skizze eintragen.




2.0 **ABLAUF: Auswahl Position** > in Maßskizze eintragen  
alle Positionen sind möglich, mind.-Abstand zum Rand: 150mm


2.1 Art des Ablaufes ankreuzen, Norm  $\varnothing = 90\text{mm}$

waagrecht:  senkrecht:  bauseits:

2.2. **Ablauf VERDECKT** Art des Ablaufes ankreuzen, Norm  $\varnothing = 90\text{mm}$






3.0. **Art der Aussenkante(n) (Mauerseite)** bestimmen, entsprechenden Buchstaben in die Kreise in der Maßskizze eintragen, die genaue Länge u. Position angeben! (Rücksprünge für Glashalteprofile beachten!)




4. **Einbau-Art in den Boden** (Raum-Seite), zutreffendes ankreuzen:

Mögliche Profile: **A + B**




WA-Wartungsfrei



Marduflex - AUFMASS bitte alle umrandeten Felder ausführen!

Bitte die genauen Fertig-Maße eintragen!




5.0. Bei fertigem Unterboden diesen (auch bei Fliesen) mit der Wasserwaage auf Ebenheit überprüfen.

6.0. Beim Einsatz v. Profil "D" müssen die Anschlußwände grade sein!




# Duschtassen nach Maß

## Wandverkleidung Stärke angeben:




## WA-Wartungsfrei Profil kürzen




Das W-Frei-Profil wird im Werk um die Breite des Glashaltprofils zurückgesetzt. Achtung: die Breite kann li./re. unterschiedlich sein!

## Rückwand innerhalb des Glas-Profiles





## WA-Wartungsfrei Rundung verkürzen




Die Rundung wird im Werk um die Breite des Glashaltprofils zurückgesetzt. Achtung: die Breite kann li./re. unterschiedlich sein!

## Glas-Profil vor der Rückwand







## Wand 3mm



## Wand bis 8mm



## Wand bis 12mm



## Aussparungen f. W-FREI

Zeichner: RZ  
Datum: 18.04.2017  
Maßstab: 1:2

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Zustimmung nicht kopiert oder weitergegeben werden.




Ziebermayr Waschtische & Arbeitsplatten  
A-4460 Losenstein, Burgstrasse 46  
Tel.: 07255/6389-0, Fax: 07255/6287  
verkauf@ziebermayr.at - www.ziebermayr.at



## Marduflex - Ablauf versetzen



Um die Marduflex einwandfrei versetzen zu können, muß der Unterboden eben und (nach allen Seiten) in der "Waage" sein, der Ablauf ist an die vorgesehene Position genau und gerade zu setzen!

Die Oberkante der Gummidichtung muß mind. 2mm (gemessen vom höchsten Punkt in der Fläche) aus der Oberfläche (OK Estrich) herausragen!




Schaumstoff oder Papier beilegen (kein PU-Schaum!), damit der Ablauf im Estrich beweglich bleibt!


## 1. Ablauf positionieren u. anschließen




## 2. Unterboden herstellen




## 3. Abdichtung des Unterbodens und der Wände nach / Ö-Norm B 3407 (B 2207)




## 4. Marduflex einrichten




## 5. Kleber auftragen (Sikaflex 252)




## 6. Marduflex in das Kleberbett legen





## 7.1. Spalt mit Kleber ausfüllen



## 7.1. Spalt mit Kleber ausfüllen



## 7.2. Renovation: bei Anschluß an bestehende Bodenfliese



## 8. anschließend 24 Stunden Aushärtezeit des Klebers!!!

